

直結式バスエアコンチェックシート

お客様名(車両管理No.)	登録No.	車両型式	フレームNo.
登録年月日	バスエアコン型式	ご用命内容 (□修理 □シーズン点検 □シーズン整備)	
天候(外気温度)	高圧圧力 低圧圧力 Mpa M	走行距離 km	冷房作動時間 時間 コンプ <sup>1</sup> 作動時間 時間 コンプ <sup>2</sup> 作動時間 時間
前回点検・修理・整備	実施日	コンデンサモーター時間 時間	

<点検項目>

✓:良好 ×:新品交換 R:リンク品交換 OH:オーバーホール A:調整・修正

点検項目	点検内容	推奨点検時期と点検結果						備考	
		1年	チェック	処置	3年	5年	6年		12年
エンジン回り	コンプレッサー	異音・ガタ・オイル漏れ	○					◎	12000H毎分解・点検、点検時異常のある場合は分解・交換
	マグネットクラッチ	ベアリング異音・ガタ	○					◎	固定ナット緩み確認
	アイドルプーリー	ベアリング異音・ガタ	○						交換は車両メーカー基準による
	Vベルト	損傷・張り・老化							交換は車両メーカー基準による
	高低圧ホース	損傷・老化	○						点検時異常のある場合は交換
	ブラケット	ホルト締め付け状態	○						交換は車両メーカー基準による
パッケージユニット	ブロワモーター	回転状態・異音	○					◎	12000H毎分解・点検、点検時異常のある場合は分解・交換
	各吸込口フィルター	損傷・清掃							オプション設定品
	外気フィルター	損傷・清掃	○						
	ドレインホース	詰まり・損傷・老化	○						
	エバポレーター	フィン詰まり・清掃							
	ボルト	ホルト締め付け状態	○						
	コンデンサーファンモーター	回転状態・異音	○					◎	12000H毎分解・点検、点検時異常のある場合は分解・交換
	ドライヤー	カートリッジ交換						◎	12000H毎交換
	コンデンサ・スーパークーラー	フィン詰まり・清掃	○						
	サイトグラス	冷媒充填量	○						
	内気センサーモーター	回転状態・異音	○						点検時異常のある場合は交換
内気センサー	吸込口詰まり・清掃								
その他	ワイヤーハーネス	損傷・コネクタ端子腐食	○						損傷時補修
	冷媒配管系	ガス漏れ	○						
	コントロール系	作動チェック	○						作動不良時は修理交換
	コントロールパネル		○						

表中○印は点検・調整、◎印は分解・交換を表します。

点検・調整時における不良部品は必ず交換してください。

表中の分解・交換時期は目安であり、使用環境(一般観光や高速路線など)によって異なりますのでご承知ください。

なお、分解交換時期は使用時間を優先してください。目安として高速路線は一般観光の約半分の年数としてください。

修理状況	<故障内容>	<交換部品>(上記×詳細)
点検者		